



#### Zestawienie komponentów

1.	Rura stojaka – prawa.	1szt.
2.	Rura stojaka – lewa.	1szt.
3.	Podpora.	2szt.
4.	Uchwyt.	1szt.
5.	Poprzeczka.	1szt.
6.	Śruba M8x50.	2szt.
7.	Śruba M8x50.	2szt.
8.	Podkładka 8,5.	2szt.
9.	Nakrętka M8.	2szt.

#### Kolejność montażu

1.	Montować poz.1, poz.2, poz.5, poz.4. wg rysunku.
2.	Montować śruby poz.6, poz.7
3.	Śruby dokręcać po zmontowaniu poz.1, poz.2, poz.5, poz.4
4.	Montować podpory wahacza poz.3.
5.	Po ustawieniu wymaganej odległości pomiędzy podporami. Podpory unieruchomić poprzez dokręcenie pokrętła

**YOKK**  
**EXP**